

BEZPRZEWODOWY ZEWNĘTRZNY SYGNALIZATOR ALARMOWY Elmes WSS.

Bezprzewodowy sygnalizator WSS jest przeznaczony do akustycznej i optycznej sygnalizacji alarmu. Może być stosowany na zewnątrz budynku. Posiada wbudowany układ radiowy do komunikacji bezprzewodowej z centralą alarmową **CB32, CB32G oraz CBP32**. Może też współpracować z dowolnym systemem alarmowym przy użyciu modułu sterującego WSM. Do zasilania sygnalizatora służy dostarczony w komplecie zasilacz sieciowy 15V. Można go również zasilać z linii 13,8VDC przewodowego systemu alarmowego. Zasilanie to jest potrzebne do ładowanie wewnętrznego akumulatora, który jest niezbędny do pracy sygnalizatora. Bez sprawnego i naładowanego akumulatora WSS nie pracuje poprawnie: działa tylko komunikacja radiowa z centralą, ale sygnalizacja dźwiękowa i optyczna - już nie.

Oprócz akustycznych i optycznych sygnałów alarmowych, sygnalizator emituje także sygnały załączenia i wyłączenia dozoru przy uzbrajaniu i rozbrajaniu systemu alarmowego pilotem radiowym. Układ zabezpieczenia antysabotażowego sygnalizatora wykrywa oderwanie go od podłoża oraz zdjęcie pokrywy obudowy. W każdym z tych przypadków sygnalizator natychmiast rozpoczyna alarmowanie i drogą radiową powiadamia centralę. Sygnalizator wysyła również informację o brak zasilania sieciowego, który jest sygnalizowany w centrali.

